Instrukcja użytkownika systemu konfiguracyjnego

Instalacja oprogramowania

Uwaga. Instalacja oprogramowania i kroki związane z aktywacją muszą być wykonane wyłącznie za pierwszym razem, kiedy korzystasz z systemu konfiguracyjnego.

Załaduj oprogramowanie do instalacji na komputerze ze strony http://www.stoneridgeelectronics.info/ downloadse5000configfile.htm.

Kliknij dwukrotnie na zzipowany plik pobrany (downloaded zip file).

Kliknij dwukrotnie plik "Configsetup.exe" potwierdzając wszelkie informacje na ekranie.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.



Aktywacja oprogramowania

Podłącz skrzynkę konfiguracyjną SE5000 do Twojego komputera przy pomocy kabla USB zawartego w zestawie.

	Konfiguracja systemu aktywacji SE 5000
	Konieczne jest aktywowanie Twojego okienka konfiguracyjnego celem użycia tego oprogramowania .
*	Prosimy o kontakt z Twoim dystrybutorem Stoneridge celem uzyskania kodu aktywacyjnego oprogramowania.Zapisz i podaj numer pojawiający się w okienku.
	Proszę wprowadzić klucz aktywacyjny w okienku poniżej. Naciśnij Potwierdz (Confirm), aby zatwierdzic wprowadzony kod.
Stoneridge	

Dwa razy naciśnij na ikonę "SE5000 Config System" na ekranie, aby otworzyć okno aktywacji.

Configuration Sv

Klucz aktywacyjny można otrzymać po skontaktowaniu się z lokalnym dystrybutorem lub z działem wsparcia technicznego Stoneridge, podając numer servjny systemu konfiguracyjnego SE5000.

Wprowadź klucz aktywacyjny i naciśnij "Confirm" ("Potwierdź").

Korzystanie z produktu

- System konfiguracyjny SE5000 może konfigurować zarówno aktywowane, jak i nieaktywowane tachografy typu SE5000 KRM, począwszy od wersji 7.1.
- W celu zmiany konfiguracji wszystkich aktywowanych tachografów KRM, należy włożyć kartę warsztatową, oraz wprowadzić PIN.



- Podłącz sterownik konfiguracyjny SE5000 do komputera kablem USB. Lampka zasilania na sterowniku konfiguracyjnym włączy się, aby pokazać, że urządzenie jest rozpoznane.
- Podłącz tachograf SE5000 do żródła zasilania.
- Podłącz sterownik konfiguracyjny SE5000do tachografu SE5000 kablem VU.
 - Dwa razy naciśnij na ikonę "SE5000 Config System" na ekranie, aby uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne.

Aby skonfigurować tachograf

Wybierz parametry dotyczące:

- 1. Marki pojazdu
- 2. Modelu pojazdu
- 3. Rocznika pojazdu

poprzez kliknięcie na strzałki w dół i wybór odpowiedniej opcji.

Po wyborze wszystkich prawidłowych parametrów, naciśnij przycisk "Configure Tachograph" ("Konfiguruj tachograf").



Zarówno ikony USB, jak i SE5000 na sterowniku konfiguracyjnym SE5000 migają, gdy tachograf jest w trakcie programowania.



Zielone potwierdzenie "Configuration Complete" ("Konfiguracja zakończona") pojawia się jeden raz po zaprogramowaniu tachografu.



Aby zweryfikować konfigurację tachografu

Nie ma potrzeby podłączać tachografu do komputera w celu potwierdzenia typu konfiguracji. Konfiguracja tachografu jest przechowywana w bazie danych komputera wraz z numerem seryjnym tachografu.

Konfiguracja może być zweryfikowana poprzez wprowadzenie numeru seryjnego tachografu i naciśnięcie przycisku "Verify Tachograph Configuration" ("Zweryfikuj konfigurację tachografu").

Na ekranie wyświetlane są ostatnie dane skonfigurowane na tachografie dla danego numeru seryjnego.



Rozwiązywanie problemów

Wszystkie konfiguracje NIE-ADR muszą wykorzystywać tachograf 5002KRM. Wszystkie konfiguracje ADR muszą wykorzystywać tachograf 5011KRM. Jeżeli typ tachografu nie pasuje do prawidłowego modelu konfiguracji ADR / NIE-ADR, pojawi się powyższy komunikat. Zmień na odpowiedni model tachografu i spróbuj ponownie.



Jeśli tachograf nie zostanie zaprogramowany, to wyświetli się na czerwono komunikat "Configuration Unsuccessful" ("Konfiguracja nieudana"). Należy sprawdzić połączenia i spróbować ponownie. Sprawdz czy tachograf jest zasilony.



Aktualizacja konfiguracji danych pojazdu

Stoneridge będzie dodawało kolejne typy pojazdów do Systemu Konfiguracji. Państwa oprogramowanie oraz sterownik konfiguracji SE5000 można z łatwością aktualizować.

Będziemy informować o dostępnych aktualizacjach. Aktualizacje można pobierać podłączając kabel USB między systemem konfiguracji SE5000, a komputerem, zgodnie z instrukcją.

Aktualizacja Firmware Produktu

System konfiguracyjny SE5000 może być aktualizowany za pomocą nowych kofiguracji Firmware Produktu.

- Najpierw podłącz System Konfiguracyjny SE5000 do komputera, jak pokazano na rysunku, za pomocą kabla "RS232 do RJ45" i kabla USB, które znajdują się w zestawie.
- Uruchom Oprogramowanie Aktualizujące Firmware i kliknij na obrazek Sterownika Konfiguracyjnego SE5000.
- Wybierz aktualizację i kliknij "Otwórz".



Configuration System

њ U

workshop.support@stoneridge.com

www.stoneridgeelectronics.info

Revision 3, 30/03/2011